

## HP 135 toner met chip

### Chip met tonerniveau

1. Vervang de cartridge als de printer aan staat, anders kan dit problemen veroorzaken als de printer uit staat. Mocht dit toch gebeuren, herstel deze dan door de printerkap te openen en te sluiten.
2. Open de printerkap niet tijdens het proces van chipherkenning nadat de cartridge is geïnstalleerd.
3. Elke chip heeft een serienummer en één serienummer kan slechts **één keer** worden gebruikt om het tonerniveau in dezelfde printer weer te geven.

De tweede keer dat hetzelfde serienummer in dezelfde printer wordt gebruikt, rapporteert de printer de fout "Er11". De cartridge kan blijven werken als u de klep langer dan 3 seconden opent en vervolgens weer sluit, en overschakelt naar de instelling "zonder tonerniveau" om deze te gebruiken.

**Verwijder de chip niet naar een andere printer/toner nadat deze eerder is geïnstalleerd en gebruikt.**

### Chip zonder tonerniveau

Klik gewoon op "Bevestigen" om door te gaan wanneer "Gebruikte of nagemaakte tonercartridge geïnstalleerd" op de computer of display verschijnt.

Deze chips hebben een uniek serialisatiesysteem voor overzetten, waardoor ze slechts **één keer** in de printer kunnen worden geïnstalleerd. Als u een andere toner met dezelfde serienummerchip in dezelfde printer gebruikt, wordt deze automatisch geblokkeerd en wordt er een foutmelding op het display weergegeven.

**Wij adviseren u dan ook om slechts één cartridge per keer te kopen om problemen met de chipserie te voorkomen.**

Als uw compatibele cartridge leeg is, neem dan contact met ons op voordat u een herhaalbestelling plaatst. Wij controleren het serienummer van de chip en zorgen ervoor dat u geen nieuwe cartridges met dezelfde chipserie ontvangt.